

Algemene gebruiksaanwijzing RTC-v.h.'Oetiker' SV2 koppelingen

- 1) Monteer de koppeling aan de compressorzijde
- 2) Aankoppelen: Duw de insteeknippel in de koppeling tot de insteeknippel hoorbaar vastklikt
- 3) Afkoppelen gebeurt in 2 stappen: Draai eerst de huls tegen de klok in om de insteeknippel te laten ontluchten. De insteeknippel komt hierbij een stukje uit de koppeling maar blijft in die positie in de koppeling vastzitten.
- 4) Draai daarna de huls met de klok mee om de insteeknippel uit de koppeling te verwijderen.

Gebruik een stukje slang van plm. 30 centimeter tussen het gereedschap en de insteeknippel als trillingdemper bij toepassingen waar het gereedschap veel trillingen en/of vibraties genereert.

Algemene informatie:


Snelkoppelingen combineren twee mogelijke functies: Een koppel/vergrendelingfunctie en een dichtfunctie (klep).


De vergrendeling tussen koppeling (vrouwetje) en insteeknippel (mannetje) bestaat bij de SV2 uit een insteeknippel met een haakse rand waarachter de vergrendelings- en veiligheidspal kunnen haken.

De klep zorgt ervoor dat in afgekoppelde toestand geen medium wegloopt / weglekt.

De SV2 heeft standaard de configuratie waarbij de insteeknippel open is en de koppeling zelfsluitend. Andere configuraties zijn: Insteeknippel open en koppeling open (doorgangskoppeling) en insteeknippel zelfsluitend en koppeling zelfsluitend. In dit laatste geval dient er een stift op de klep te zitten (MEC ventiel) om de klep van de insteeknippel te openen.

Standaard 

Doorgangskoppeling 

Beide afsluitend 

De SV2 kan als een van deze drie bovenstaande configuraties uitgevoerd worden.

